


MODELO 1000

MODELO 1000
DETALLE GENERAL

MODELO 1000
ACCESORIOS





Introducción

Este Modelo proporciona una banda modular para el transporte pesado, con superficie abierta y reforzada. El diseño tiene como finalidad el uso en aplicaciones de diversas industrias que requieran un recorrido recto únicamente, en planos horizontales o inclinados. Su superficie de apoyo única, reduce la fricción y el contacto de los productos con la banda. Su superficie de abertura permite un excelente drenaje y escurrido de los productos, como tambien incrementa el paso de aire.

Por sus características se puede utilizar con aletas laterales y paletas. Con la adición de ruedas, permite el deslizamiento del elemento a transportar (acumulación).


Este modelo se desempeña exitosamente en las siguientes industrias/aplicaciones:

- | Fruta y verdura, incluyendo líneas de desecado, enfriamiento y congelación.
- | Bebidas, incluyendo mesas de acumulación, pasteurizadores y paletizadoras.
- | Transporte de cajas, túneles de envasado, transportadores de alimentación de pállets y aplicaciones inclinadas.
- | Llenado de baterías y líneas de carga.
- | Agricultura (granos), incluyendo elevadores, escaldadores y líneas de enfriado.

Tolerancias

Los módulos de las Bandas Modulares Höken poseen una medida estándar de longitud. En función de los requerimientos de los clientes se realizan los mecanizados correspondientes para lograr estos pedidos específicos. Debido a la estructura de nuestros módulos, hay situaciones o pedidos en los que es imposible llegar a la longitud deseada a causa de la distancia de cada uno de los links que conforman el módulo. Esto quiere decir que el ancho de las bandas modulares debe

ser un número múltiplo del valor A según la Tabla 1, que corresponde a la longitud de un link. Esto se produce gracias a que siempre los módulos deben ser cortados por la línea indicada en la figura siguiente. Del mismo modo, si el cliente no ha tenido estas precauciones y es necesario modificar el ancho de la banda, desde fábrica se comunicarán para actualizarlos sobre la situación y les darán a conocer las dos medidas posibles, una será por exceso y la otra medida será por defecto.




Modulo 1000


M1000



M1000 - HK50-M-01000 - 22% Apertura



Material	A(mm)
Polipropileno y Polietileno	8,85
Resina Acetal	8,82







M1300



M1300 - HK50-M-01300 - 22% Apertura - Con ruedas para acumulación



Material	A(mm)
Polipropileno y Polietileno	8,85
Resina Acetal	8,82



CORRECTO



INCORRECTO



ACCESORIOS **MODELO 1000**



PALETAS



ALETAS




PIÑONES




PALETAS



ALETAS



PIÑONES



VARIOS

MODELO 1000

Paletas

Las paletas empujadoras son módulos con un nervio en el eje central del mismo, cuya función es elevar el producto en transportadores con pendientes muy positivas o muy negativas, actuando de forma tal de "empujar" al producto en la dirección de avance del transportador.


P1100

P1200

P1400



 P1100 - HK50-P-1100  P1200 - HK50-P-1200  P1400 - HK50-P-1400





MODELO 1000

Paletas

P1250



 P1250 - HK50-P-01250 -22% Apertura - Paleta Doblada



Aletas


A170

A172


Las aletas laterales son insertos de material plástico que se colocan en la banda modular a través de las varillas de articulación. Su función es contener al producto lateralmente y evitar que éste salga de la línea de producción, interferir en los perfiles de contención laterales o provocar rozamientos con diferentes partes del transportador.



A170 - HK50-L-00170



A172 - HK50-L-00172




Piñones M1000


Z6



Z6 - Diámetro primitivo 100 mm



Código	Material
HK50-R-00180-PP	Polipropileno
HK50-R-00182-RA	Resina Acetal
HK50-R-00184-PA	Poliamida sin fibra - Negro
HK50-R-00270-PA	Poliamida sin fibra - Natural
HK50-R-00183-AX	Acero Inoxidable




Piñones M1000


Z10



Z10 - Diámetro primitivo 161 mm



Código	Material	A(mm)
HK50-R-00100-PP	Polipropileno	
HK50-R-00103-PA	Poliamida sin fibra - Negro	
HK50-R-00104-PA	Poliamida sin fibra - Natural	38,1
HK50-R-00105-PA	Poliamida con fibra - Blanco	
HK50-R-00114-RA	Resina Acetal	
HK50-R-00102-AX	Acero Inoxidable	
HK50-R-00280-RA	Resina Acetal	
HK50-R-00285-PA	Poliamida sin fibra - Negro	
HK50-R-00287-PA	Poliamida con fibra - Natural	
HK50-R-00238-AX	Acero Inoxidable	40




Piñones M1000


Z10



Z10 - Diámetro primitivo 161 mm



Código	Material
HK50-R-00195-PP	Polipropileno
HK50-R-00197-RA	Resina Acetal
HK50-R-00199-PA	Poliamida sin fibra - Natural
HK50-R-00240-PA	Poliamida sin fibra - Negro
HK50-R-00198-AX	Acero Inoxidablero




Piñones M1000


Z16



Z16 - Diámetro primitivo 225 mm



Código	Material	A(mm)
HK50-R-00110-PP	Polipropileno	
HK50-R-00115-RA	Resina Acetal	
HK50-R-00114-PA	Poliamida sin fibra - Negro	38,1
HK50-R-00250-PA	Poliamida sin fibra - Natural	
HK50-R-00117-AX	Acero Inoxidable	
HK50-R-00112-PP	Polipropileno	
HK50-R-00116-RA	Resina Acetal	
HK50-R-00119-PA	Poliamida sin fibra - Negro	63,5
HK50-R-00260-PA	Poliamida sin fibra - Natural	
HK50-R-00118-AX	Acero Inoxidable	



MODELO 1000

Tapón y Varilla


TAPÓN

VARILLA



S140 - HK50-S-00140



La función del tapón es evitar que la varilla de articulación se desplace lateralmente. Además, es fundamental en ambientes con variaciones de temperatura para contener la expansión de las mismas.



VARILLA

DISEÑO DE VARILLA DE ARTICULACION

La función de la varilla de articulación es vincular o unir los modulos de la banda, formando un sistema único. Es fundamental su correcto control en determinados lapsos de funcionamiento ya que es el elemento principal para definir la vida útil del conjunto.



Código	Material
HK50-V-00150	Polipropileno
HK50-V-00151	Polietileno
HK50-V-00152	Resina Acetal

Indicaciones para el Montaje

EMPALME
CHASIS
EMPALME DE LA BANDA MODULAR


En el momento de instalar la banda, deberá tener en cuenta la siguiente precaución:

CORRECTO

IMPORTANTE

La marca Höken ubicada en una de las caras del módulo de la banda debe quedar “hacia abajo”. Es decir, quedar en contacto con las pistas de deslizamiento que se encuentran ubicadas en el recorrido de ida.

INCORRECTO

REQUISITOS BÁSICOS DEL CHASIS


PIÑON	A (mm)	B (mm)	C (mm)
Z6 - Ø de llanta 72mm	36	45	95
Z10 - Ø de llanta 138mm	69	60	160
Z16 - Ø de llanta 255mm	117,5	80	275

Indicaciones para el Montaje

CANTIDAD DE PIÑONES Y PISTAS DE DESLIZAMIENTO

Ancho nominal	Cant. min de ruedas dentadas por eje	Cant. min de pistas	
		Superior.	Retorno.
50	1	2	-
100	1	2	-
150	2	2	-
180	2	2	-
200	2	2	-
250	2	3	-
300	3	3	-
350	3	3	-
380	3	3	-
400	3	3	-
450	3	3	-
500	3	4	1
610	5	4	1
750	5	5	1
800	5	5	1
900	5	5	1
1000	7	6	2
1200	7	7	2
1350	9	7	2
1500	9	8	3
1800	11	9	3
2000	13	11	4
2500	13	12	5
3000	17	13	6

OTRAS CONSIDERACIONES

Para que las máquinas y estructuras funcionen apropiadamente, su diseño requiere entender el comportamiento mecánico de los materiales usados. Por lo general, la única manera de establecer el comportamiento de los materiales cuando están sometidos a cargas, es llevar a cabo experimentos en el laboratorio. El procedimiento usual es colocar pequeñas probetas de material en máquinas de prueba, aplicar las cargas y medir las deformaciones resultantes.

En este sentido, Höken realiza ensayos de materiales para conocer las propiedades de sus productos y brindarle al cliente la máxima seguridad en el uso de las bandas modulares.

Así, los datos correspondientes a la resistencia a tracción de la Línea 1000 son:

POLIPROPILENO: 3500 KG/M

POLIETILENO: 2500 KG/M

RESINA ACETAL: 4000 KG/M


PESO BANDA MODULAR

MATERIALES	PESO (kg/m ²)
POLIETILENO	8,81
POLIPROPILENO	8,31
RESINA ACETAL	12,9

CALCULO DE DESARROLLO DE LA BANDA MODULAR

De acuerdo a la distancia entre ejes "L_{CE}" y el tipo de piñón a utilizar, se obtendrán los siguientes desarrollos:

Desarrollo Z16(mm) = 2 x L_{CE} + 800 mm



Indicaciones para el Montaje

Si se desea realizar un retorno de la banda a través de rodillos (y no a través de perfiles como se detalla en las figuras a continuación) se debe incrementar en un 10% la longitud de desarrollo.

Desarrollo Z10(mm) = $2 \times L_{CE} + 500$ mm



Desarrollo Z6(mm) = $2 \times L_{CE} + 300$ mm

